

# Ridgewood D-5™/Ultra Plank™

Pre-Finished Lap Siding

CCMC NO. 07893L

CPA Certification —  
ANSI/AHA A135.6

LIMITED WARRANTIES  
Finish: 15 years Board: 25 years



## Important

Read carefully before starting installation. COVERAGE: 1,000 sq. ft. of wall surface requires approximately 1,100 sq. ft. of siding (does not include cutting waste).

## A) Introduction

These instructions are in accordance with the standards of the national building code of Canada, section 9.27 and are intended to cover the normal building practices encountered in Canada and the United States.

In coastal provinces (NFLD, NS, NB, PEI, BC) CANEXEL SIDINGS MUST BE APPLIED ON FURRING STRIPS ("STRAPPING"). We recommend the use of a humidistat-controlled mechanical ventilation system (HRV), as specified in the N.B.C., in conjunction with strapping. This represents good building practice. Strapping is also required by certain manufacturers of breather-type building paper.

Installation of the siding over furring strips allows ventilation behind the siding, thus reducing the damage that could occur should there be moisture accumulation in the walls due to exfiltration and infiltration. Automatically controlled mechanical ventilation also greatly reduces the risk of condensation moisture problems occurring in the walls.

Canadian Construction Materials Centre (CCMC) recommends that ALL types of horizontal, vertical, and panel sidings for use on NHA housing in the Atlantic Provinces be installed over furring strips.

## B) General Instructions

### 1. MATERIAL STORAGE

Do not store Canexel Siding in heated buildings. Storage in heated buildings will dry out the siding and make it susceptible to buckling.

The siding must be kept on LP supplied pallets so that it remains flat, and must be covered with a water-resistant shroud provided by Louisiana-Pacific Canada Limited.

### 2. WALL CONSTRUCTION

Canexel Siding may be installed over sheathed or unsheathed walls (single-skin application) and NAILED INTO STUDS SPACED NOT MORE THAN 16" (400 mm) O.C. Use a breather-type paper between the siding and the studs or sheathing.

ALLOW AT LEAST 8" (200 mm) BETWEEN THE BOTTOM EDGE OF THE SIDING AND THE GROUND. SIDING SHOULD NOT COME IN DIRECT CONTACT WITH CONCRETE. These measures will reduce moisture absorption by the siding.

### 3. INSULATED SHEATHINGS

Canexel Sidings may be installed over foam plastic or fibreglass sheathings. The following precautions must be followed:

- Adequate bracing of the wall in accordance with the National Building Code is required.
- For foam plastic sheathing under 1" thick, siding can be nailed directly, compensating for nail length.
- For foam plastic sheathing 1" or thicker or for fibreglass sheathings, strapping must be installed to provide a solid, level nailing base.

Louisiana-Pacific Canada Limited will assume no responsibility for problems related to moisture accumulation within the walls or to crushing of the sheathing during or after application of the siding.

### 4. AIR/VAPOUR BARRIER

A TYPE 1 air/vapour barrier (e.g. polyethylene or foil) must be installed on the WARM (INSIDE) surface of the wall, and extend behind partition walls to form continuous protection of exterior walls. This is absolutely necessary to prevent condensation from damaging the components of the wall system. Special care must be taken to completely seal all openings for electrical boxes, conduits, pipes, wiring, and joints or tears in the air/vapour barrier to prevent moisture from entering and damaging the wall cavity.

Installation of an air/vapour barrier is also required in all uninsulated buildings where the average temperature is 2°C (35°F) or below in January.

### 5. BASEMENTS AND CRAWL SPACES

Dirt or gravel floors in basements or crawl spaces are major sources of moisture. It is therefore essential that such floors be sealed (by a layer of concrete, asphalt, polyethylene, etc.) to minimize the risk of moisture damage to the structure and siding.

### 6. MOISTURE FROM NEW CONSTRUCTION

New construction produces a lot of moisture as the concrete, lumber and drywall dry out. In colder weather it is recommended that windows be left partially open to dissipate this surge of moisture.

### 7. FURRING STRIPS (STRAPPING)

See Section 'C' Detailed Installation Instructions. Furring strip use will vary with the various orientations of the siding (horizontal, vertical or diagonal)

### 8. WINDOW AND DOOR TREATMENT

Space nails 8" (200 mm) O.C. along edge of siding under windows: shim where necessary. DO NOT FORCE OR SPRING SIDING INTO PLACE AS THIS WILL CAUSE BUCKLING.

ALWAYS LEAVE A 1/8" (3 mm) SPACE WHEREVER SIDING BUTTS AGAINST TRIM OR OTHER MATERIALS (to allow for expansion). USE J-MOULD OR CAULK.

### 9. RE-SIDING OF EXISTING BUILDINGS

The new siding MUST be installed on furring strips (strapping) as the original air/vapour barrier, if any, will probably not meet modern-day requirements.

The old siding should be removed if it is not straight or cannot provide a sound nailing base for the furring strips. If necessary, shims should be used to "true up" the furring.

### 10. MASONRY CONSTRUCTION

Where siding is applied over masonry construction, the wall must be furred out with framing spaced 16" (400 mm) O.C. and of adequate thickness to accept the full length of the recommended nail. If the wall is insulated, a continuous air/vapour barrier must be installed between the framing and the masonry. Any insulation added must have an R factor equal to, or preferably greater than the overall R factor of the wall being covered.

### 11. CUTTING

Use a fine-toothed saw or a power saw with a combination blade. Ensure that the cutting action is toward, or into the finished side of the product.

### 12. ACCESSORIES

A complete range of accessories is available from Louisiana-Pacific including:

- Colour-matched caulking and touch-up paint or stain
- Colour-matched mouldings for joints, inside and outside corners, J-mouldings, drip caps and Z flashings
- Colour-matched nails
- Starter strips

### 13. NAILS

2" (50 mm) spiral colour-matched nails are available. Nail length will be determined by wall construction and in all cases must allow a minimum of 1-1/4" (32 mm) penetration into solid backing or 1-1/8" (28 mm) if spiral nails are used. THERE MUST NOT BE MORE THAN 16" (400 mm) SPACING BETWEEN NAILS (except for diagonal applications, C-3 below). Begin nailing at one end of the siding and work toward the other end to prevent rippling. Ensure that strips are aligned at corners of the building. Do not countersink nail heads, paying particular attention when using an air nailing gun.

## C) Detailed Installation Instructions

Ridgewood D-5 is typically applied horizontally, Ultraplank is typically applied vertically and either profile may be applied diagonally over sheathed or unsheathed walls. Slightly different techniques for proper application are required for each type of use. Be sure to note the correct method for each type of installation.

### 1. HORIZONTAL APPLICATION: RIDGEWOOD D-5 AND ULTRAPLANK

Level and install metal starter strips along bottom edge of sheathing or sill plate, or up to 1" (25mm) below these, as required by course layout.

Install first course of siding so that the machined groove on the lower back of the siding fits over the edge of the starter strip. Fasten the siding by nailing into the nailing line (about 1/2" (12mm) from the top edge of siding) at each stud or furring strip located over the stud, leave no more than 16" (400mm) between nails.

Install subsequent courses of siding so that the machined lower edge on the back of the siding fits over the top edge of the previously installed piece of siding.

When furring strips are required they must be installed vertically and nailed into wall studs, 16" (400mm) O.C. over the full height of the wall. Furring strips must not be less than 1/4" (6mm) thick.

To ensure ventilation, both the top and bottom of the space between furring strips must be left open. At the top this gap can be behind the soffit. The opening at the bottom should be open to the outside except for the insect screen. Under and above windows and above doors maintain spacing

of 2" between furring strip and horizontal framing (see diagram).

At the bottom, a short furring strip about 12" (300mm) long should be installed vertically centered between each main furring strip. This will provide better support and will ensure that the insect screen fills the opening.

### 2. VERTICAL APPLICATION: ULTRAPLANK

Vertical application must be made over horizontal furring strips spaced not more than 16" (400mm) O.C. Furring strips must be a minimum of 1" (nominal) (25 mm) thick and nailed into studs or solid sheathing (lumber or waferboard — not foam, fibreboard, or resilient glass fibre sheathings).

To ensure ventilation when applying siding vertically the horizontal furring strips must have periodic spacing at abutments (see diagram).

When siding is installed vertically the lower end of the laps must be protected from the elements. This can be done in two ways:

- Retouch the exposed ends by using the appropriate Canexel touch-up paint or stain.
- Install a metal drip cap under the lower end and caulk the space between the end of the lap and the drip cap.

### 3. DIAGONAL APPLICATION: RIDGEWOOD D-5 AND ULTRAPLANK

Diagonal application must be made over horizontal or diagonal furring strips. Nail spacing should not exceed 16" (400mm). Furring should be spaced 12" O.C. (300mm) for horizontal installations of furring or 16" O.C. (400mm) if installed diagonally.

Furring strips must be a minimum of 1" (nominal) (25mm) thick and nailed into solid sheathing (lumber or waferboard — not foam, fiberboard, or resilient glass fiber sheathings).

Nailing should be into the framing stud and also intermediately into the sheathing. Nail both sides of the lap every time the lap crosses a stud or strap. Joints should be cut vertically and occur only at stud/furring locations.

When siding is installed diagonally the lower end of the laps must be protected from the elements. This can be done in two ways:

- Retouch the exposed ends by using the appropriate Canexel touch-up paint or stain.
- Install a metal drip cap under the lower end and caulk the space between the end of the lap and the drip cap.

### 4. THE FOLLOWING APPLIES TO ALL THREE TYPES OF INSTALLATION

a) JOINTS: The vertical joint between adjacent siding pieces must be located over the middle of a stud or furring strip located over a stud. Leave a 3/16" (5 mm) to 1/4" (6 mm) gap between siding pieces and nail into the stud or furring strip located over a stud. Nail on each side joint spacing at the top nailing line.

For Ridgewood D-5, insert a joint moulding into the gap or caulk; for Ultraplank, use caulking. Canexel Thermoplastic Caulking should be used. When caulking, cut spout at 90° and hold the tube at 90° to the joint and fill from the bottom up leaving a convex bead of caulking. Do not level caulking.

Stagger joints from one course to the next.  
b) TWO STORY OR MORE WALLS (New Construction Only): Where siding is applied vertically or diagonally on walls two stories or more, cut the siding at each floor line leaving a 3/16" (5 mm) gap and between the bottom and top pieces. Finish the gap by either i) caulk gap and install trim to cover joint. Caulk the gap between the trim and the siding, or ii) install a Z flashing and caulk the gap between the flashing and the siding.  
c) CORNER TREATMENT: Siding should be butted to inside and outside corners leaving a 1/8" (3 mm) gap. When Canexel inside and outside corners are used they should be applied BEFORE the siding; if not, wood trim should be applied over the siding after its installation.


### 5. TOUCH-UPS

Colour-matched touch-up paint can be used to repair small scratches that may occur during installation.

Apply with a fine brush or point of a cloth to soak in to the raw surface, then immediately rub off the excess with a cloth to prevent any blotchy appearance.

### 6. CARE OF PRE-FINISHED CANEXEL SIDING

All Canexel Siding finishes are long wearing and require little maintenance. However, for best results, siding MUST be washed annually using non-abrasive household cleaners according to the manufacturer's recommendations. Test cleaners on a small area to ensure they do not damage the finish. Rinse siding surface thoroughly after cleaning.



CE9702IN 05/05 5M

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

# Ridgewood D-5<sup>MD</sup>/Ultra Plank<sup>MD</sup>

Revêtement en clin préfini

No CCMC 07893L

Certification CPA —  
ANSI/AHA A135.6

GARANTIES LIMITÉES  
Fini : 15 ans. Planche : 25 ans



## Important

Lire attentivement avant de commencer l'installation. SUPERFICIE : une surface de mur de 1,000 pi ca nécessite environ 1,100 pi ca de revêtement (n'inclut pas la perte de coupe).

## A) Introduction

Ce guide est conforme à l'édition courante du Code national du bâtiment du Canada, section 9.27; il tient également compte des pratiques de construction normales au Canada et aux États-Unis.

Dans les provinces côtières (T.N., N.É., N.B., Î.P.E., C.B.), les revêtements CANEXEL DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR DES FOURRURES (LATTES) VERTICALES. Nous recommandons l'utilisation d'un système de ventilation mécanique réglé par un contrôle hygrométrique, comme indiqué dans le CNB, conjointement avec l'installation de lattes. Ceci représente une excellente pratique de construction. L'installation de lattes est aussi requise par certains manufacturiers de papier coupe-vent/vapeur.

L'installation des revêtements extérieurs sur des lattes permet une ventilation derrière le revêtement, ce qui diminue les risques de dommages qui pourraient être causés par une accumulation d'humidité à l'intérieur des murs due à l'infiltration ou l'exfiltration d'humidité. Les systèmes de ventilation mécanique contrôlés automatiquement diminuent aussi grandement les risques de problèmes d'humidité causée par la condensation à l'intérieur des murs.

Le Centre canadien des matériaux de construction (CCMC) recommande que TOUS les types de revêtements extérieurs horizontaux, verticaux et en panneaux appliqués sur les maisons subventionnées par la NHA dans les provinces de l'Atlantique soient installés sur des lattes (fourrures).

## B) Renseignements généraux

### 1) ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer le revêtement Canexel dans un bâtiment chauffé. L'entreposage dans un endroit chauffé fait sécher le revêtement et le rend susceptible au gonflement.

Le revêtement doit être entreposé sur les palettes fournies par LP afin qu'il demeure plat, et doit être recouvert d'un plastique étanche fourni par Louisiana-Pacific Canada Limitée.

### 2. CONSTRUCTION DES MURS

Les revêtements en panneaux Canexel peuvent être appliqués sur des murs doublés ou non (sans mur intermédiaire) et CLOUÉS DANS DES MONTANTS QUI NE DOIVENT PAS ÊTRE ESPACÉS DE PLUS DE 16 po (400 mm) c.c. Utiliser un papier coupe-vent/vapeur ou sheathing entre le revêtement et les montants.

LAISSER AU MOINS 8 POUÇES (200 mm) ENTRE LE BAS DU REVÊTEMENT ET LE NIVEAU DU SOL. LE REVÊTEMENT NE DEVRAIT PAS ÊTRE EN CONTACT DIRECT AVEC LE CIMENT. Ces mesures empêcheront une absorption excessive d'humidité par le revêtement.

### 3. SHEATHING (REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE) ISOLANT

Le revêtement en panneaux Canexel peut être appliqué sur un sheathing de mousse de plastique ou de fibre de verre. Les précautions suivantes doivent être respectées :

- a) Le contreventement du mur doit être installé selon les normes du Code canadien pour la construction.
- b) Pour un sheathing de mousse de plastique d'une épaisseur de moins de 1", le revêtement peut être cloué directement avec une longueur de clous qui tient

compte de l'épaisseur du revêtement intermédiaire.

c) Pour un sheathing de mousse de plastique d'une épaisseur de 1" ou plus, ou pour un parement de fibre de verre, des lattes doivent être installées afin d'obtenir une base de clouage solide et de niveau.

Louisiana-Pacific Canada Limitée ne sera pas responsable de dommages causés par l'humidité à l'intérieur des murs ni de l'écrasement du revêtement intermédiaire isolant (sheathing) durant ou après la pose du revêtement.

### 4. COUPE-VENT/VAPEUR

Un coupe-vent/vapeur de TYPE 1 (polyéthylène ou feuille d'aluminium) doit être installé avec soin sur la face CHAUDE (INTÉRIEURE) des murs et doit se prolonger derrière les murs de partition afin de constituer une protection continue pour les murs extérieurs. Ceci est absolument nécessaire pour prévenir les dommages causés par la condensation dans les parties constituantes du mur. Il faut faire très attention de boucher toutes les ouvertures pour boîtes électriques, conduits, tuyaux de plomberie, fils électriques ainsi que les joints ou déchirures dans le coupe-vent/vapeur pour empêcher l'humidité d'entrer et d'endommager les matériaux dans la cavité murale.

L'installation du coupe-vent/vapeur est aussi nécessaire pour tout édifice non isolé dans les régions où la température moyenne est de 2°C (35°F) ou moins en janvier.

### 5. SOUS-SOLS ET VIDES SANITAIRES

Les planchers de terre ou de gravier dans les sous-sols et vides sanitaires sont des sources importantes d'humidité. Il est donc essentiel que ces planchers soient scellés (par une couche de ciment, d'asphalte, de polyéthylène, etc.) pour minimiser les risques de dommages à la structure et au revêtement qui pourraient être causés par l'humidité.

### 6. HUMIDITÉ DUE AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Les nouvelles constructions produisent une accumulation excessive d'humidité causée par le séchage du ciment, du bois et des murs. Durant les températures plus fraîches, il est recommandé d'ouvrir partiellement les fenêtres pour que cet excès d'humidité s'échappe.

### 7. FOURRURES (LATTES)

Se référer à la section "C" Instructions d'installation détaillées. L'usage de fourrures (lattes) variera selon la direction de la pose du revêtement (horizontale, verticale ou diagonale).

### 8. TRAITEMENT DES PORTES ET FENÊTRES

Clouer le bord du revêtement aux 8 po (200 mm) c.c. sous les fenêtres; caler si nécessaire. NE PAS FORCER OU PLIER LE REVÊTEMENT POUR LE METTRE EN PLACE.

TOUJOURS LAISSER UN ESPACE DE 1/8 po (3 mm) ENTRE LE REVÊTEMENT ET LES ABOUTEMENTS AVEC LES BORDURES OU AUTRES MATÉRIAUX (pour permettre l'expansion). UTILISER UNE MOULURE EN J OU CALFEUTRER CES JOINTS.

### 9. REMPLACEMENT D'UN REVÊTEMENT EXISTANT

Le nouveau revêtement DOIT être installé sur des lattes puisque le coupe-vent/vapeur original, s'il y en a un, ne respecte probablement pas les normes actuelles.

L'ancien revêtement devrait être enlevé s'il n'est pas droit ou s'il ne permet pas un clouage approprié des lattes. Si nécessaire, caler les lattes pour qu'elles soient de niveau.

### 10. CONSTRUCTION DE MAÇONNERIE

Lorsque le revêtement est installé sur une construction de maçonnerie, le mur doit être latté aux 16 po (400 mm) c.c. avec des fourrures assez épaisses pour permettre la pénétration complète des clous recommandés. Si le mur est isolé, un coupe-vent/vapeur continu doit être installé entre les lattes et la maçonnerie. L'isolant installé doit avoir un fac-

teur R égal ou supérieur au facteur R du mur à couvrir.

### 11. COUPE DES PLANCHES DE REVÊTEMENT

Utiliser une scie à fines dents ou une scie électrique avec une lame combinée. Il faut scier sur la surface finie du revêtement; ceci prévient l'effritement de la peinture.

### 12. ACCESSOIRES

Une ligne complète d'accessoires est disponible par l'entremise de Louisiana-Pacific et comprend :

- a) Calfeutrage, peinture ou teinture de couleurs assorties
- b) Moulures de joints, coins intérieurs et extérieurs, moulures en J, larmiers et moulures de transition de couleurs assorties
- c) Clous de couleurs assorties
- d) Bandes de départ

### 13. CLOUS

Des clous vrillés de 2 po (50 mm) de couleurs assorties sont disponibles. La longueur des clous sera déterminée par le type et l'épaisseur des matériaux du mur et dans tous les cas, le clou devra permettre une pénétration minimale de 1-1/4 po (32 mm) dans le bois solide ou 1-1/8 po (28 mm) si des clous vrillés sont utilisés. LES CLOUS NE DOIVENT PAS ÊTRE ESPACÉS DE PLUS DE 16 po (400 mm) à l'exception des poses en diagonal, voir C-3 ci-bas. Clouer en débutant à un bout de la planche en allant dans la même direction jusqu'à l'autre bout de la planche pour prévenir les ondulations dans le revêtement. S'assurer que les planches soient alignées aux coins de la structure. Ne pas enfoncer la tête des clous dans le revêtement; surtout prendre garde en utilisant un fusil à air comprimé pour clouage.

## C) Instructions d'installation détaillées

Le revêtement Ridgewood D-5 est habituellement installé à l'horizontale; le revêtement Ultra Plank est habituellement installé à la verticale et les deux revêtements peuvent à l'occasion être installés à la diagonale sur des murs doublés ou non. Des techniques de pose légèrement différentes sont recommandées pour chaque type d'installation. Noter la méthode appropriée pour le type d'installation choisi.

### 1) POSE HORIZONTALE : RIDGEWOOD D-5 ET ULTRA PLANK

Niveler et installer la bande de départ métallique au bas de la doublure ou de la plaque du seuil ou jusqu'à 1 po (25 mm) plus bas, tel que requis par les plans.

Installer la première rangée de revêtement en s'assurant que la rainure usinée située à la base arrière du revêtement repose sur la bande de départ. Fixer le revêtement en le clouant dans la rainure prévue à cet effet (environ 1/2 po (12 mm) du bord supérieur) vis-à-vis chaque montant ou latte, située par-dessus un montant, ne laissant pas plus de 16 po (400 mm) entre les clous.

Installer les rangées subséquentes de revêtement en s'assurant que la lisière usinée à la base arrière du revêtement est posée sur le bord supérieur de la planche précédente.

Lorsque des lattes sont nécessaires, elles doivent être installées à la verticale et clouées dans les montants à 16 po (400 mm) c.c. sur toute la hauteur du mur. L'épaisseur des lattes ne doit pas être moins de 1/4 po (6 mm).

Pour assurer une bonne ventilation, l'espace entre les fourrures doit être laissé ouvert en haut et en bas. En haut, cet espace peut être sous le soffite. L'espace du bas devrait être ouvert à l'extérieur, sauf la moustiquaire pour insectes. Au-dessous et au-dessus des fenêtres et au-dessus des portes maintenir un espacement de 2 po entre la latte et le cadrage horizontal (voir le diagramme).

À la base, une latte courte d'environ 12 po (300 mm)

devrait être posée verticalement et centrée entre les lattes principales. De cette façon, la bande de départ sera mieux supportée et la moustiquaire remplira mieux l'espace ouvert.

### 2. POSE VERTICALE : ULTRA PLANK

La pose verticale du revêtement doit se faire sur des lattes horizontales espacées de pas plus de 16 po (400 mm) c.c. Les lattes doivent être d'une épaisseur minimum de 1 po (nominal) (25 mm) et clouées dans les montants ou sur un sheathing (parement intermédiaire) solide (tel que le bois ou matériau type OSB — pas de mousse, panneau fibreux ou fibre de verre).

Pour assurer une bonne ventilation lors d'une pose verticale, les lattes horizontales doivent être installées de façon non continues en laissant un espace échelonné aux joints (voir le diagramme).

Lorsque le revêtement est installé verticalement, les bouts inférieurs du revêtement doivent être protégés contre les intempéries. Ceci peut être accompli de 2 façons :

- a) Retoucher les bouts exposés en utilisant la peinture ou la teinture de retouche Canexel de couleur appropriée.
- b) Installer un larmier de métal sous le bout inférieur et calfeutrer l'espace entre le bout de la planche et le larmier.

### 3. POSE DIAGONALE : RIDGEWOOD D-5 ET ULTRA PLANK

La pose diagonale du revêtement doit se faire sur des lattes horizontales ou diagonales. L'espace entre les clous ne doit pas dépasser 16 po (400 mm). Les fourrures (lattes) posées horizontalement doivent être espacées de 12 po (300 mm) c.c. ou de 16 po (400 mm) c.c. si elles sont installées diagonalement. Les lattes doivent être d'une épaisseur minimum de 1 po (nominal) (25 mm) et clouées dans les montants ou sur un sheathing (parement

intermédiaire) solide (tel que le bois ou matériau type OSB — pas de mousse, panneau fibreux ou fibre de verre).

Le clouage doit être fait dans les montants et aussi à intervalle dans le sheathing (parement intermédiaire). Clouer les deux côtés de la planche chaque fois qu'elle traverse un montant ou une latte. Les joints doivent être coupés verticalement et devraient être seulement vis-à-vis des montants ou lattes.


Lorsque le revêtement est installé diagonalement, les bouts inférieurs du revêtement doivent être protégés contre les intempéries. Ceci peut être accompli de 2 façons :

- a) Retoucher les bouts exposés en utilisant la peinture ou la teinture de retouche Canexel de couleur appropriée.
- b) Installer un larmier de métal sous le bout inférieur et calfeutrer l'espace entre la planche et le larmier.

### 4. LES INSTRUCTIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX TROIS TYPES D'INSTALLATION :

a) JOINTS : Le joint vertical entre deux morceaux adjacents de revêtement doit être situé au milieu d'un montant ou d'une latte située sur un montant. Laisser un espace de 3/16 po (5 mm) à 1/4 po (6 mm) entre les morceaux de revêtement et clouer dans le montant ou la latte située par-dessus le montant. Clouer les bouts de chaque côté du joint dans la rainure prévue.

Pour le revêtement Ridgewood D-5, insérer une moulure de joint dans l'espace ou calfeutrer; pour le revêtement Ultra Plank, utiliser un calfeutrant. Le calfeutrant thermo-plastique de marque Canexel devrait être utilisé. Lorsque vous calfeutrez, couper le bec à 90° et tenir le tube à un angle de 90° contre le joint en remplissant du bas vers le haut et en laissant un excédant convexe de calfeutrant. Ne pas aplatir le calfeutrant. Ne pas enligner les joints d'une rangée à l'autre mais plutôt les échelonner.



CE9702IN 05/05 5M



b) MURS DE DEUX ÉTAGES OU PLUS (nouvelle construction seulement) : Lors d'une pose verticale ou diagonale sur des murs de deux étages ou plus, couper le revêtement au niveau de chaque étage, laissant un espacement de 3/16 po (5mm) entre les morceaux du revêtement du bas et ceau du prochain étage. Le joint ainsi créé puet être fini en utilisant une des deux techniques suivantes. i) Calfeutrer l'espacement et couvrir d'une moulure de finition. Calfeutrer l'espace entre la moulure et le revêtement, ii) Installer une moulure de transition et calfeutrer l'espace entre la moulure et le revêtement. c) COINS : Le revêtement devrait être abouté aux coins intérieurs et extérieurs en laissant un espace de 1/8 po (3 mm). Si des coins extérieurs ou intérieurs continus de marque Canexel sont utilisés, ils doivent être installés AVANT la pose du revêtement. Sinon, recouvrir le joint d'about d'une moulure de bois après la pose.

### 5. RETOUCHE :

Une peinture de retouche de couleur assortie peut être utilisée pour réparer les petites égratignures survenues durant la pose.

Appliquer avec un pinceau d'artiste ou avec le coin d'un linge pour permettre l'absorption, puis essuyer immédiatement tout excès pour éviter une apparence tachetée.

### 6. ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS PRÉFINIS CANEXEL

Les finis de tous les revêtements Canexel sont durables et requièrent peu d'entretien. Cependant, pour de meilleurs résultats, les revêtements doivent être lavés annuellement en utilisant un nettoyeur ménager non abrasif selon les recommandations du fabricant. S'assurer que le nettoyeur n'abîme pas la surface en l'essayant sur une petite partie du mur avant de commencer. Bien rincer la surface après le nettoyage.